

LOXEAL Очиститель 10

Описание

Loxheal Cleaner 10 представляет собой состав на основе растворителя, не содержащего хлорфторуглеродов, для очистки и обезжиривания поверхностей, склеиваемых или герметизируемых клеями или герметиками Loxheal.

Физические свойства

Цвет:	Бесцветный
Диапазон кипения:	+ 92°C / + 102°C
Точка возгорания:	- 1°C (Легковоспламеняющийся)
Давление газа (25°C) DIN 51616:	< 100мбар
Растворимость в воде при 25°C:	нерастворим
Плотность при 25°C DIN 51757:	0,7 гр/мл
ПДК, м.д.:	346
Время сушки при 25°C:	60 секунд
Коррозийная активность:	отсутствует

Типичные области применения

- Обработанные поверхности
- Обработанные поверхности
- Пластиковые подложки
- Поверхность, загрязненная маслом/смазкой
- Поверхности обработаны защитным покрытием

Очиститель 10 не влияет на скорость отверждения или окончательную прочность клеев и герметиков Loxheal, в то время как неочищенный или частично очищенный может отрицательно сказаться на характеристиках клея.

Указания по применению

1. Обработайте склеиваемые поверхности распылением Loxheal Cleaner 10.
2. Протрите поверхности чистым полотенцем, пока они еще влажные, чтобы удалить сильное загрязнение.
3. Подождите, пока растворитель испарится, пока поверхности полностью не высохнут.
4. Нанесите клей или герметик сразу после высыхания и соберите соединение. Растворитель может воздействовать на некоторые пластмассы или покрытия. Перед использованием рекомендуется ошкурить все поверхности для совместимости.

Меры предосторожности при обращении

Очиститель 10 легко воспламеняется. Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать контакта чистящего средства или его паров с открытым пламенем или любым электрическим оборудованием, не защищенным от возгорания. Избегайте длительного или повторяющегося контакта с кожей. Используйте только в хорошо проветриваемом помещении. Не курить в присутствии уборщика.

Условия хранения

Мы рекомендуем хранить Cleaner 10 в холодном, сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. В таком состоянии срок годности Cleaner 10 составляет 12 месяцев. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не возвращайте какой-либо материал в его первоначальный контейнер.